

ELPB, MPLA, GM-LPB, DLPC, WLA

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	



Артикул: ELPB20K00

Система заземления для ИБП Huawei ELPB20K00

Артикул	ELPB20K00
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Система заземления для ИБП Huawei ELPB20K00	Power Lightning Arrester,20KA(8/20us),1.8KV,220 /380V,Terminal,Guideway Mounting
Серия оборудования\программного обеспечения	Системы заземления для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: ELPB20K01

Система заземления для ИБП Huawei ELPB20K01

Артикул	ELPB20K01
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Система заземления для ИБП Huawei ELPB20K01	Power Lightning Arrester, 15KA, Protection level 200V, +24V, Terminal, Installation By Guide Rail
Серия оборудования\программного обеспечения	Системы заземления для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: ELPB60K04

Система заземления для ИБП Huawei ELPB60K04

Артикул	ELPB60K04
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Система заземления для ИБП Huawei ELPB60K04	Power Arrester,60KA,2000V,1.5mm ² ~25mm ² ,35mm rail
Серия оборудования\программного обеспечения	Системы заземления для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: EN2MPLA20K00

Система заземления для ИБП Huawei EN2MPLA20K00

Артикул	EN2MPLA20K00
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Система заземления для ИБП Huawei EN2MPLA20K00	Power Lightning Arrester-20KA(8/20us)
Серия оборудования\программного обеспечения	Системы заземления для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: GM-LPB

Система заземления для ИБП Huawei GM-LPB

Артикул	GM-LPB
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Система заземления для ИБП Huawei GM-LPB	Power Lighting Protector,65KA(8/20us),1500V,220VAC /380VAC,Terminal,Bolt Mounted
Серия оборудования\программного обеспечения	Системы заземления для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: WD22DLPC001

Система заземления для ИБП Huawei WD22DLPC001

Артикул	WD22DLPC001
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Система заземления для ИБП Huawei WD22DLPC001	DC POWER LIGHTNING PROTECTION
Серия оборудования\программного обеспечения	Системы заземления для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: WLA220W01

Система заземления для ИБП Huawei WLA220W01

Артикул	WLA220W01
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Система заземления для ИБП Huawei WLA220W01	Power Lightning Arrester,20KA,1.8KV,220V,Terminal,Guideway Mounting
Серия оборудования\программного обеспечения	Системы заземления для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: WLA220W03

Система заземления для ИБП Huawei WLA220W03

Артикул	WLA220W03
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Система заземления для ИБП Huawei WLA220W03	Power Lightning Arrester,40kA,Protection level 1.8kV,385VAC,Terminal,Guideway Mounting
Серия оборудования\программного обеспечения	Системы заземления для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93