

# ABS0MCB, CPDCBVB, CPDCBVB, MBreake, NBREMCB, UPSCPDCBCB, WSWITCH

## Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93



Артикул: ABS0MCB00

## Размыкатель для ИБП Huawei ABS0MCB00

Артикул	ABS0MCB00
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei ABS0MCB00	Circuit Breaker
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: CPDCBVB00

## Размыкатель для ИБП Huawei CPDCBVB00

Артикул	CPDCBVB00
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei CPDCBVB00	Battery Circuit Breaker Box-400A-3P-480VDC-Over Current Releases
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: CPDCBVB01

## Размыкатель для ИБП Huawei CPDCBVB01

Артикул	CPDCBVB01
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei CPDCBVB01	Battery Circuit Breaker Box-500A-3P-480VDC-Over Current Releases
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: CPDCBVB02

## Размыкатель для ИБП Huawei CPDCBVB02

Артикул	CPDCBVB02
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei CPDCBVB02	Battery Circuit Breaker Box-800A-3P-480VDC-Over Current Releases
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: CPDCBXB00

## Размыкатель для ИБП Huawei CPDCBXB00

Артикул	CPDCBXB00
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei CPDCBXB00	Battery Circuit Breaker Box-630A-3P-480VDC-Remote Control/Shunt Release
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: CPDCBXB01

## Размыкатель для ИБП Huawei CPDCBXB01

Артикул	CPDCBXB01
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei CPDCBXB01	Battery Circuit Breaker Box-800A-3P-480VDC-Remote Control/Shunt Release
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: CPDCBXB02

## Размыкатель для ИБП Huawei CPDCBXB02

Артикул	CPDCBXB02
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei CPDCBXB02	Battery Circuit Breaker Box-1000A-3P-480VDC-Remote Control/Shunt Release
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei





Артикул: CPDCBXB03

## Размыкатель для ИБП Huawei CPDCBXB03

Артикул	CPDCBXB03
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei CPDCBXB03	Battery Circuit Breaker Box-1250A-3P-480VDC-Remote Control/Shunt Release
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: CPDCBxB04

## Размыкатель для ИБП Huawei CPDCBxB04

Артикул	CPDCBxB04
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei CPDCBxB04	Battery Circuit Breaker Box-1600A-3P-480VDC-Remote Control/Shunt Release
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: MBreake00

## Размыкатель для ИБП Huawei MBreake00

Артикул	MBreake00
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei MBreake00	Miniature Circuit-Breaker,AC400V,32A,Single-Pole,Breaking Characteristic 6KA,C Characteristics ,17.8*72.2*76.8,Rail Mounting,Handle
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: MBreake01

## Размыкатель для ИБП Huawei MBreake01

Артикул	MBreake01
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei MBreake01	Miniature Circuit-Breaker,AC400V,63A,Single-Pole,Breaking Characteristic 4.5KA,C Characteristics ,80*18*75mm,Rail Mounting,Handle
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: MBreake02

## Размыкатель для ИБП Huawei MBreake02

Артикул	MBreake02
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei MBreake02	Miniature Circuit-Breaker,AC400V,10A,Single-Pole,Breaking Characteristic 6KA,C Characteristics ,17.8*72.2*76.8,Rail Mounting,Handle
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: NBREMCB01

## Размыкатель для ИБП Huawei NBREMCB01

Артикул	NBREMCB01
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei NBREMCB01	200A Breaker MCB
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: UPSCPDCBCB00

## Размыкатель для ИБП Huawei UPSCPDCBCB00

Артикул	UPSCPDCBCB00
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei UPSCPDCBCB00	Battery Circuit Breaker Box-250A-3P-384VDC-Remote Control/Shunt Release
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: UPSCPDCBCB01

## Размыкатель для ИБП Huawei UPSCPDCBCB01

Артикул	UPSCPDCBCB01
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei UPSCPDCBCB01	Battery Circuit Breaker Box-400A-3P-384VDC-Remote Control/Shunt Release
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei





Артикул: UPSCPDCBCB02

## Размыкатель для ИБП Huawei UPSCPDCBCB02

Артикул	UPSCPDCBCB02
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei UPSCPDCBCB02	Battery Circuit Breaker Box-630A-3P-384VDC-Remote Control/Shunt Release
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: UPSCPDCBCB03

## Размыкатель для ИБП Huawei UPSCPDCBCB03

Артикул	UPSCPDCBCB03
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei UPSCPDCBCB03	Battery Circuit Breaker Box-125A-4P-750VDC-Remote Control/Shunt Release
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: UPSCPDCBCB04

## Размыкатель для ИБП Huawei UPSCPDCBCB04

Артикул	UPSCPDCBCB04
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei UPSCPDCBCB04	Battery Circuit Breaker Box-250A-4P-750VDC-Remote Control/Shunt Release
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: UPSCPDCBCB05

## Размыкатель для ИБП Huawei UPSCPDCBCB05

Артикул	UPSCPDCBCB05
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei UPSCPDCBCB05	Battery Circuit Breaker Box-400A-4P-750VDC-Remote Control/Shunt Release
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: UPSCPDCBCB06

## Размыкатель для ИБП Huawei UPSCPDCBCB06

Артикул	UPSCPDCBCB06
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei UPSCPDCBCB06	Battery Circuit Breaker Box-630A-4P-750VDC-Remote Control/Shunt Release
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: UPSCPDCBCB07

## Размыкатель для ИБП Huawei UPSCPDCBCB07

Артикул	UPSCPDCBCB07
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei UPSCPDCBCB07	Battery Circuit Breaker Box-800A-4P-750VDC-Remote Control/Shunt Release
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: WSWITCH00

## Размыкатель для ИБП Huawei WSWITCH00

Артикул	WSWITCH00
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei WSWITCH00	Battery Circuit Breaker Box-63A-3P-440VDC-Over Current Releases
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: WSWITCH01

## Размыкатель для ИБП Huawei WSWITCH01

Артикул	WSWITCH01
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei WSWITCH01	Battery Circuit Breaker Box-125A-3P-440VDC-Over Current Releases
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei





Артикул: WSWITCH02

## Размыкатель для ИБП Huawei WSWITCH02

Артикул	WSWITCH02
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Размыкатель для ИБП Huawei WSWITCH02	Battery Circuit Breaker Box-250A-3P-440VDC-Over Current Releases
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93